



EAC



Руководство пользователя

**MA-E001A**

Пржектор динамических эффектов

## 1. Техника безопасности



- При получении распакуйте прибор и проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию прибора.
- При подключении используйте розетки с заземлением.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в сухом месте.
- Максимальная температура воздуха при эксплуатации прибора 40°C. Не используйте прибор в местах, где температура выше данной отметки.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Не загромождайте вентиляционные отверстия.
- При подвесе прибора конструкция на которую он крепится должна выдерживать вес в 10 раз больше веса самого прибора.
- Для стабильной работы прибора требуется регулярный уход. Это позволит продлить срок службы вашего прибора. Регулярно удаляйте пыль с линз и вентиляционных решеток.
- Перед обслуживанием отключайте прибор из розетки.
- При настройке прибора не смотрите прямо на свет.
- Не подключайте прибор к диммеру.
- При переноске прибора используйте ручки, не берите прибор за подвижные части.
- При необходимости ремонта, обратитесь в сервисный центр или к вашему продавцу. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

## 2. Спецификации прибора

Эффект светодиодный 4в1 (Эффект воды, проектор трафаретов, Стробоскоп, Лазер)

Светодиодный источник: Проектор трафаретов: 2\*5Вт светодиоды

Эффект воды: 1\*15Вт CREE RGBW светодиод

Стробоскоп: 2\*10Вт белые светодиоды

Laser: 30мВт красный лазер, 30мВт зеленый лазер

DMX: 14 каналов

Режим управления: автоматический, звуковая активация, DMX512,

ведущий/ведомый, пульт дистанционного управления

Диммер: линейный диммер от 0 до 100%

Стробоскоп: до 20 импульсов в секунду  
 Пульт управления ИК  
 Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход  
 Напряжение: 95-245В 50/60Гц  
 Потребляемая мощность: 50 Вт  
 Корпус: пластик  
 Размер, мм: 250\*115\*190  
 Вес нетто: 0,84 кг  
 Вес брутто: 1,3 кг

### 3. Таблица адресов DMX

Addr	Название	Значения	Эффект
	1 Motor	0-127	Поворот позиция 0-340гр
		128-255	Вращение мотора Амплитуда движения мотора канал 1 должен быть больше 127
	2 amplitude	0-255	
	3 Laser	0-9	Нет вращения
		10-255	Вращение мотора лазера от медленного к быстрому
	4 dimmer	0-255	яркость прибора
	5 strobe	0-9	нет эффекта
		10-255	стробоскоп
	6 R	0-255	Красный
	7 G	0-255	Зеленый
	8 B	0-255	Синий
	9 White	0-255	Белый
	10 Pattern	0-255	Яркость трафарета
	11 R Lazer	0-255	Яркость красного лазера
	12 G Lazer	0-255	Яркость зеленого лазера
		0-9	нет эффекта
	13 White flash	10-255	стробоскоп
		0-50	нет эффекта
	14 Macro	51-150	Случайный выбор эффекта
		151-255	Управление звуком

### 3. Пульт дистанционного управления

В комплекте с прибором есть инфракрасный пульт дистанционного управления.

При помощи пульта можно включать и выключать прибор, а так же изменять некоторые параметры прибора.

